

# Инструкция по использованию вапорайзера Boundless CFC 2.0 Vaporizer



## Содержание


Комплект поставки .....	2
Об устройстве .....	3
Основные характеристики .....	3
Из чего состоит вапорайзер CFC 2.0 .....	4
Как работает вапорайзер CFC 2.0 .....	4
Как включить вапорайзер CFC 2.0 .....	5
Настройка температуры .....	5
Компоненты мундштука .....	5
Как снять мундштук .....	5
Как наполнить вапорайзер субстанцией .....	6
Как использовать адаптер для бонга .....	6
Как чистить вапорайзер CFC 2.0 .....	6
Аккумулятор и зарядка .....	7
Гарантия .....	8
Меры предосторожности .....	9
Контактная информация .....	10

## Комплект поставки

Устройство для ароматерапии CFC 2.0 – 1 шт.  
 Адаптер для бонга – 1 шт.  
 Щетка для чистки – 1 шт.  
 Инструмент для разрыхления – 1 шт.  
 Зарядное устройство USB – 1 шт.  
 Сменные фильтры для мундштука – 2 шт.  
 Фильтры для камеры – 3 шт.  
 Инструкция пользователя – 1 шт.

## Об устройстве

Вапорайзер CFC 2.0 обладает улучшенным и дополненным дизайном и революционным устройством воздуховода. Устройство абсолютно незаметно, компактно и очень легкое, что делает его идеальным для использования на ходу. Текстурированное покрытие устройства позволяет крепко удерживать его в руке и не дает ему нагреваться. Устройство оснащено керамической камерой, которая позволяет вмещать в себя 0,5 грамм измельченной субстанции. Вапорайзер CFC 2.0 обеспечивает чистый вкус, при этом производя большое количество испарений.



Воздуховод устройства был увеличен для того чтобы обеспечить мягкую и при этом большую затяжку. Эта новейшая самая маленькая модель вапорайзера имеет адаптер для бонга что позволяет соединить его с бонгом без всяких проблем. Получите насыщенные чистые испарения, используя вапорайзер CFC 2.0.

## Основные характеристики

Размеры:

- Длина: 131 мм
- Ширина: 32 мм
- Высота: 31 мм
- Вес: 81 гр.
- Материал: пластик

Диапазон температуры: 60 – 230 градусов Цельсия

Мощность аккумулятора: 1 аккумулятор 18650

- Текстурированное покрытие устройства, позволяющее крепко удерживать его в руке.
- Устройство изготовлено из материалов, используемых в пищевой и медицинской промышленности.
- Устройство для ароматерапии не использующее горение.

### Из чего состоит вапорайзер CFC 2.0



### Как работает вапорайзер CFC 2.0

Наш многофункциональный вапорайзер CFC 2.0 использует конвективный теплообмен для извлечения испарения из субстанций. Снимите мундштук, чтобы открыть керамическую камеру. Наполнить вапорайзер CFC 2.0 субстанцией проще простого. Просто насыпьте измельченную субстанцию в камеру, емкостью 0,5 грамм. Время нагрева вапорайзера CFC 2.0 занимает считанные секунды, так что вы сразу сможете вдыхать ароматные облака испарений. Обновленный дизайн мундштука и улучшенный жаростойкий воздуховод позволяют делать большие затяжки с большим комфортом.

Вапорайзер CFC 2.0 является многофункциональным устройством, которое может переключаться из вашей руки к бонгу при помощи адаптера.

## **Как включить вапорайзер CFC 2.0**

Для того чтобы включить вапорайзер CFC 2.0 быстро нажмите кнопку питания пять раз. Пожалуйста, примите к сведению, что устройство не включится, если нажатия будут медленными. Как только устройство включится, загорится дисплей и устройство начнет нагреваться до последней использованной вами температуры.

Устройство остается включенным в течение пяти минут, после чего перейдет в режим ожидания. Используйте низкие температуры для получения вкусных ароматных испарений или же поднимите температуру, чтобы получить больше насыщенных испарений.

## **Настройка температуры**

Использовать контроль температуры вапорайзера CFC 2.0 очень просто. Для того чтобы повышать температуру с шагом в один градус, нажмите кнопку увеличения температуры один раз. Для того чтобы быстро увеличить температуру нажмите и удерживайте кнопку увеличения температуры до тех пор, пока вы не достигните нужной вам температуры. Для того чтобы понижать температуру с шагом в один градус, нажмите кнопку уменьшения температуры один раз. Для того чтобы быстро уменьшить температуру нажмите и удерживайте кнопку уменьшения температуры до тех пор, пока вы не достигните нужной вам температуры. Диапазон температур в вапорайзере CFC 2.0 составляет 60 – 230 градусов Цельсия.

Для того чтобы переключить отображения температуры из градусов Цельсия в градусы Фаренгейта или наоборот нажмите одновременно кнопки увеличения и уменьшения температуры один раз.

## **Компоненты мундштука**

- Наконечник мундштука
- Силиконовый кожух фильтра мундштука
- Фильтр из нержавеющей стали

## **Как снять мундштук**

Потяните мундштук вверх для того, чтобы отсоединить его от корпуса устройства. Как только вы снимите мундштук, вы увидите белую керамическую камеру. Наполните камеру необходимым количеством субстанции и присоедините мундштук обратно. Для этого приложите определенное усилие.

Мундштук также можно разобрать на три составные части. Потяните на себя силиконовый кожух, который удерживает фильтр из нержавеющей стали. Как только вы снимите силиконовый кожух, вы сможете достать из него фильтр.

## **Как наполнить вапорайзер субстанцией**

Убедитесь в том, что устройство выключено перед тем, как наполнять его субстанцией.

1. Прежде чем наполнять устройство, убедитесь в том, что ваша субстанция хорошо измельчена. Это обеспечит ее равномерное нагревание.
2. Не наполняйте камеру слишком плотно и не переполняйте ее. Камера вапорайзера CFC 2.0 вмещает в себя 0,5 грамм измельченной субстанции.

## **Как использовать адаптер для бонга**

Идущий в комплекте с вапорайзером CFC 2.0 адаптер для бонга предназначен для того, чтобы подключить ваш вапорайзер к устройству водяной фильтрации. Адаптер для бонга присоединяется к месту крепления мундштука и подходит для 14 и 18 миллиметрового штока. Использование адаптера для бонга не только поможет избавиться от раздражающего эффекта испарений, но и улучшит их вкус в целом.

1. Для того чтобы использовать адаптер для бонга, предварительно отсоедините мундштук от вапорайзера CFC 2.0. После этого вы можете присоединить адаптер для бонга к вашему вапорайзеру.
2. Для того чтобы присоединить адаптер для бонга, присоедините вапорайзер CFC 2.0 к его основе. Адаптер для бонга должен встать на место как мундштук.
3. Отсоединяя адаптер для бонга от вапорайзера после использования, будьте предельно осторожны, поскольку он может сильно нагреться во время использования.
4. Адаптер для бонга можно разобрать для того, чтобы тщательно очистить его.

## **Как чистить вапорайзер CFC 2.0**

Очистка вапорайзера CFC 2.0 сразу же после использования позволит вам сохранить его в чистоте и обеспечит его стабильную работу. Мундштук можно разобрать для того, чтобы его было легче чистить.

Для того чтобы очистить мундштук можно использовать изопропиловый спирт. Мы рекомендуем 91% раствор. Если вы решили замочить мундштук в изопропиловом спирте, не оставляйте мундштук в растворе более чем на 10 минут. Фильтры также можно извлечь для того, чтобы тщательно очистить их. Пожалуйста, примите к сведению, что погружать в изопропиловый спирт можно только мундштук, но не само устройство. Если изопропиловый спирт придет в соприкосновение с корпусом устройства, он оставит повреждения, которые не покрываются действием гарантии.

Камеру можно чистить щеткой, идущей в комплекте. При необходимости вы можете извлечь фильтр, находящийся на дне камеры и также почистить его. Пожалуйста, будьте осторожны при чистке устройства.

#### Советы

1. Извлекайте субстанцию из камеры сразу же после использования. Это поможет сохранить ее в чистоте.
2. Чистка еще теплого устройства поможет эффективнее избавиться от остатков субстанции.
3. Вы можете использовать крупнозернистую соль вместе с изопропиловым спиртом для того, чтобы эффективнее избавиться от остатков субстанции в мундштуке.

#### Аккумулятор и зарядка

В вапорайзере CFC 2.0 используется аккумулятор 18650, который располагается под кнопкой питания.

Устройство можно заряжать посредством кабеля USB.

В среднем, время зарядки аккумулятора вапорайзера CFC 2.0 составляет около трех часов. При полном заряде аккумулятора вапорайзер CFC 2.0 позволит совершить вам 12 – 14 непрерывных сессий при температуре 198 градусов Цельсия. Пожалуйста, примите к сведению, что высокие температуры быстрее разряжают аккумулятор, что сокращает количество сессий.

Не рекомендуется использовать вапорайзер CFC 2.0 во время зарядки, а также оставлять его без присмотра во время зарядки.

Для предотвращения перегрева устройства не оставляйте заряжаться его на ночь и не заряжайте его на коврах или ковровых покрытиях.

Примечание: литиево-ионные аккумуляторы являются расходным материалом и подвергаются износу при их длительном регулярном использовании. И хотя компания Boundless очень тщательно подбирает литиево-ионные аккумуляторы высокого класса из-за их функции не запоминания заряда и возможности заряжать их 300 раз, прежде чем они начнут изнашиваться, все же срок службы аккумулятора может значительно сократиться при его длительном использовании.

## **Гарантия**

ООО Boundless Technology гарантирует отсутствие дефектов в материалах и дефектов сборки, а также нормальную работу вапорайзера CFC 2.0 в течение трех (3) лет со дня покупки его первым покупателем. Для обслуживания по гарантии необходимо предоставить оригинал чека. Ограниченная тремя (3) годами гарантия распространяется на электронику, керамическую нагревательную камеру и дополнительные части. Гарантия на литиево-ионную батарею составляет девяносто (90) дней. Если некий дефект проявит себя в течение гарантийного периода, и будет предъявлена претензия, ООО Boundless Technology оставляет за собой право:

- Исправить этот дефект
- Заменить изделие таким же или эквивалентным с предоставлением новой гарантии или
- Возместить стоимость покупки устройства.

## **Гарантийные ограничения и исключения**

### **Три года ограниченной гарантии**

Ограниченная гарантия распространяется только на изделия ООО Boundless Technology, которые можно четко отличить по маркировке ООО Boundless Technology, нанесенной на устройство. Гарантия не распространяется на изделия других компаний. Данная гарантия не распространяется на 1) случайные повреждения причиненные устройству, повреждения вследствие грубого или неправильного использования устройства, повреждения вследствие пожара, наводнения, землетрясения, нападения пиратов и другие повреждения посредством внешних сил; 2) устройство или его части, которые были модифицированы функционально или внешне без письменного на то разрешения ООО Boundless Technology; 3) косметические повреждения, которые включают в себя кроме всего прочего повреждения вследствие воздействия зубов, царапины, трещины и разломы в пластике.

Эта гарантия действительна только для первого покупателя и не передается при перепродаже устройства. Гарантия ООО Boundless Technology распространяется лишь на устройства, купленные непосредственно у ООО Boundless Technology или у их официальных представителей.

Для того чтобы обратиться по поводу гарантийного случая или же получить ответы на вопросы, пожалуйста, пишите нам на почту [info@bndlstech.com](mailto:info@bndlstech.com)



## **Меры предосторожности**

### **Предупреждение**

Несоблюдение этих инструкций по безопасности может привести к травмам или причинению ущерба. Пользователь устройства принимает на себя всю ответственность за возможные риски. Ни ООО Boundless Technology, ни распространители его продукции не принимают на себе ответственность за использование или же неправильное использование изделия. Вся продукция Boundless Technology предназначена для использования только совершеннолетними. Сохраняйте эту инструкцию для дальнейшего использования.

### **Разъяснительное замечание**

Это устройство разработано как карманное устройство для приверженцев ароматерапии. Устройство не предназначено для употребления нелегальных веществ.

### **Опасность блокировки дыхательных путей**

Вапорайзер CFC 2.0 содержит мелкие детали, которые могут привести к блокировке дыхательных путей детей. Храните устройство в недоступном для детей месте.

### **Обращение с вапорайзером CFC 2.0**

- Не роняйте, не пережимайте, не перегибайте, не прокалывайте и не поджигайте вапорайзер CFC 2.0, не разогревайте в микроволновой печи. Не царапайте, не раскрашивайте вапорайзер Boundless CFC 2.0 и не вставляйте в него посторонние объекты. Не пытайтесь самостоятельно чинить или модифицировать вапорайзер CFC 2.0.
- Чистите вапорайзер CFC 2.0 только в соответствии с инструкцией от Boundless Technology.
- Не используйте неисправный или неоригинальный адаптер для зарядки вапорайзера CFC 2.0. Неподходящие адаптеры могут выдавать несоответствующее напряжение, что может привести к возгоранию.
- Соблюдайте меры предосторожности при использовании вапорайзера CFC 2.0, керамическая камера очень сильно нагревается, если устройство включено. Избегайте контакта с камерой, пока она не остыла. Не оставляйте устройство включенным или неостывшим без присмотра.
- Не подвергайте вапорайзер CFC 2.0 воздействию экстремальных температур.

## **Защитные функции**

### **Режим сна**

В устройстве используется режим сна. Если устройство включено и им не пользуются в течение пяти минут, устройство переходит в режим сна для предотвращения перегрева. Нажмите и удерживайте кнопку управления питанием в течение 3 секунд, чтобы возобновить испарения.

## **Контактная информация**

Электронная почта

[info@bndlstech.com](mailto:info@bndlstech.com)

Сайт розничной продажи

bndlstech.com

Подпишитесь на нас

@bndlstech